



SecuForte[®] –
semplice. diversa. più sicura.

L'innovazione HOPPE

SecuForte®

VarioFit®

RAL
GÜTEZEICHEN

Con SecuForte® HOPPE offre uno standard completamente nuovo nella protezione antieffrazione. In posizione chiusa e in posizione di ribalta, la martellina e il quadro pieno sono disaccoppiati e la martellina viene bloccata automaticamente – un unico concetto di protezione che protegge in modo efficace dall'apertura non autorizzata della finestra dall'esterno.

SecuForte® è registrato sia come brevetto, sia come marchio.

semplice. diversa. più sicura.

Le martelline con SecuForte® non offrono ai ladri la possibilità di manipolazione: fin quando la martellina è disaccoppiata dal quadro pieno, è praticamente impossibile azionarla dall'esterno. Di conseguenza SecuForte® agisce sia contro l'azionamento della ferramenta dall'esterno, sia contro i metodi di effrazione come perforazione del vetro o del telaio attraverso i quali si tenta di ruotare la martellina dall'esterno.

I vantaggi

- protezione dalle effrazioni tramite strumenti di perforazione del vetro, perforazione del telaio o azionamento della ferramenta dall'esterno
- funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione di ribalta (180°)
- certificazione RAL
- con quadro pieno a lunghezza variabile VarioFit®
- disponibile anche come variante con chiusura a chiave



Nuovo principio di protezione = nuovo azionamento della martellina

Le martelline con SecuForte® vengono azionate diversamente dal consueto, ma in modo assolutamente semplice: per aprire la finestra occorre innanzitutto premere la martellina in direzione della rosetta ①. In tal modo il blocco viene disinserito e la martellina può essere ruotata come di consueto ②. In posizione chiusa o di ribalta della finestra, la martellina viene nuovamente bloccata e può essere azionata solo premendola di nuovo.



Il principio di sicurezza «premi e gira» è ampiamente diffuso già da tempo – si utilizza ad esempio nelle chiusure di sicurezza di bottiglie con contenuto pericoloso (farmaci, detergenti corrosivi, ecc.) per assicurare che i bambini non possano aprire autonomamente le bottiglie, mettendosi in pericolo con il loro contenuto.

Più sicurezza sulla finestra – così funziona SecuForte®

In posizione chiusa e in posizione di ribalta, le martelline con SecuForte® sono disaccoppiate e bloccate, ossia martellina e quadro pieno non sono collegati tra loro. Un ladro che vuole ruotare dall'esterno la martellina, ad es. attraverso perforazione del vetro o del telaio, può probabilmente staccare la martellina dalla rosetta applicando moltissima forza, tuttavia il quadro pieno non si sposta.




Risultato: la finestra non può essere aperta e il tentativo di scasso fallisce.



Blocco automatico della martellina:

In posizione a 0° e a 180° si allenta una molla ① all'interno della martellina e un elemento di giunzione si stacca ② dal rispettivo controprezzo sul quadro pieno. La funzionalità della martellina, cioè il collegamento tra la martellina e il quadro pieno, viene interrotta. Contemporaneamente l'elemento di giunzione si aggancia ② a una parte della sottocostruzione della rosetta e a una piastrina di rinforzo ③ e blocca la martellina.



Premi e gira:

Se si preme la maniglia in direzione della rosetta, si comprime la molla ① e l'elemento di giunzione ② ripristina il collegamento tra la martellina e il quadro pieno (e di conseguenza la funzionalità della martellina). Contemporaneamente si sblocca e la martellina può essere ruotata come di consueto. Nella posizione di apertura (90°) la martellina rimane sbloccata e non deve essere premuta per essere girata ulteriormente.

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Industriezone 1/5 – Eurocenter
I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111
Fax +39 0473 641359
info.it@hoppe.com
www.hoppe.com